



Год выпуска: 2009г г.

Автор: УП Гуси Лебеди, МИНСК

Жанр: Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации

Издательство: Чижовка (Гуси-Лебеди), МИНСК/Формат: DjVu

Количество страниц: 493/Качество: Отсканированные страницы/Язык авто-книги :
Русский

Описание: Справочно-информационное издание Руководство по ремонту Peugeot 607, а также устройство, руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации Peugeot 607 с 1999 г. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0, 2,2, 3,0 л. и дизельными двигателями рабочим объемом 2,0, 2,2, 2,7 л.

Бензиновые двигатели:

EW10J4 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.) Magneti Marelli DCM 4.8P,

EW12J4 2,2 л. / 116 кВт (158 л.с.) Magneti Marelli DCM 4MP,

ES9A / ES9J4 3,0 л. / 152 кВт (207 л.с.) Bosch ME 7.47 / ME 7.46.

Дизельные двигатели:

DW10BTED4 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.) Siemens Sid 803,

DW12TED4 2,2 л. / 94 кВт (128 л.с.) Bosch EDC 15C2,

DT17TED4 2,7 л. / 150 кВт (204 л.с.) Siemens Sid 201 PSW.

Пособие содержит подробную информацию, необходимую для того, чтобы провести качественный ремонт узлов и агрегатов автомобиля Пежо 607. В книге подробно описан ремонт двигателя Peugeot 607, системы питания, системы выпуска отработавших газов, сцепления, коробки передач, подвесок, рулевого управления, тормозов, колес и шин, кузова, электрооборудования. В издание включены цветные схемы электрооборудования (электросхемы) Peugeot607.

В руководстве представлены инструкция по эксплуатации Пежо-607 и рекомендации по техобслуживанию автомобиля.

Книга предназначена для владельцев автомобилей Peugeot 607, механиков, работников СТО и автосервисов.

Мягкий переплет. 498 стр.

Инструкция по эксплуатации Peugeot 607 11

Раздел 1. Техническое обслуживание Пежо 607 27

Уход за автомобилем 27

Запуск двигателя с использованием вспомогательного аккумулятора 28

Буксировка автомобиля 30

Поддомкрачивание автомобиля 31

Техническое обслуживание - план работ	31
Моторный отсек - визуальная проверка	34
Система охлаждения - проверка	35
Тормозная система - проверка	36
Подвеска и рулевое управление - проверка	37
Система выпуска ОГ - визуальная проверка	37
Коробка передач - визуальная проверка на герметичность	37
Колеса и шины - проверка	37
Раздел 2А. Автомобили с бензиновым двигателем серии ES	39
Спецификации	39
Общая информация	39
Зубчатый ремень газораспределительного механизма - снятие и установка	42
Ремень привода вспомогательных агрегатов - снятие и установка	57
Распределительные валы - снятие и установка	59
Головка блока цилиндров - снятие и установка	66
Силовой блок - снятие и установка	80
Масляный насос - снятие и установка	82
Раздел 2В. Автомобили с бензиновым двигателем серии EW	92
Спецификации	92
Общая информация	93
Зубчатый ремень газораспределительного механизма - снятие и установка	94
Распределительные валы - снятие и установка	99
Головка блока цилиндров - снятие и установка	102
Силовой блок - снятие и установка	109
Двигатель - разборка и сборка	113
Масляный поддон - снятие и установка	125
Раздел 2С. Автомобили с дизельным двигателем серии DT	127
Спецификации	127
Общая информация	128
Ремень привода вспомогательных агрегатов - снятие и установка	128
Зубчатый ремень газораспределительного механизма - снятие и установка	130
Ремень привода топливного насоса высокого давления - снятие и установка	133
снятие и установка	134
Головка блока цилиндров - снятие и установка	140
Силовой блок - снятие и установка	142
Сальники - снятие и установка	145
Раздел 2D. Автомобили с дизельным двигателем серии DW	148
спецификации	148
Общая информация	148
Компрессия - проверка	148
Зубчатый ремень газораспределительного механизма - снятие и установка	150
Ремень привода вспомогательных агрегатов - снятие и установка	154
Головка блока цилиндра - снятие и установка	156
Распределительные валы - снятие и установка	162
Силовой блок - снятие и установка	169
Балансировочные валы - снятие и установка	178

Двигатель- разборка и сборка	182
Коленчатый вал - общая информация	195
Масляный насос - снятие и установка	197
Масляный поддон - снятие и установка	199
Раздел 3. Система охлаждения, отопления и вентиляции Пеугеот 607	201
Общая информация	201
Охлаждающая жидкость - замена	204
Отопитель - снятие и установка	210
Радиатор отопителя - снятие и установка	212
Резистор вентилятора обдува салона - снятие и установка	214
Вентилятор обдува салона - снятие и установка	215
Электродвигатели привода воздухосмесительной и воздухораспределительной заслонок - снятие и установка	216
Водяной насос- снятие и установка	216
Термостат - снятие и установка	220
Радиатор охлаждения моторного масла (масляный радиатор) - снятие и установка	222
Компрессор кондиционера - снятие и установка	222
Раздел 4А. Система впрыска топлива - бензиновые двигатели	227
Общая информация	227
Система впрыска топлива - общая проверка	228
Впускной коллектор - снятие и установка	230
Впускная труба впускного коллектора двигателей ES9A и ES9J4S - снятие и установка	234
Раздел 4В. Система питания - дизельные двигатели	236
Общая информация	236
Система питания - проверка	238
Топливный насос высокого давления - снятие и установка	239
Турбонагнетатель - снятие и установка	240
проверка	246
Раздел 4С. Топливная система	248
Общие положения	248
Топливный бак - снятие и установка	248
Топливный фильтр - снятие и установка	251
Сменный фильтрующий элемент - снятие и установка	256
Топливная рампа (COMMON RAIL) - снятие и установка	256
Топливные форсунки - проверка, снятие и установка	262
Бачок с присадкой - снятие и установка	267
Раздел 4D. Система выпуска отработавших газов	271
Общая информация	271
Выпускной коллектор - снятие и установка	271
Приемные трубы глушителей - снятие и установка	275
Фильтр твердых частиц - снятие и установка	284
Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ - снятие и установка	287
Раздел 5. Система зажигания	289
Общая информация и меры предосторожности	289
Катушка зажигания	289

Свечи зажигания	290
Раздел 6. Сцепление	292
Общая информация	292
Сцепление - снятие, установка и проверка	294
Привод сцепления - снятие и установка	299
Привод сцепления - удаление воздуха	300
Раздел 7А. Механическая трансмиссия	303
Спецификации	303
Общая информация	306
Коробка передач - снятие и установка	307
Механизм переключения передач - снятие и установка	312
Корпус дифференциала - снятие и установка	312
Раздел 7В. Автоматическая трансмиссия	315
Спецификации	315
Общая информация	316
Трансмиссионное масло - проверка уровня, замена	316
Коробка передач - снятие и установка	320
Гидротрансформатор и его сальник - снятие и установка	333
Модулятор - снятие и установка	335
Датчик температуры трансмиссионной жидкости - снятие и установка	337
Радиатор охлаждения трансмиссионного масла - снятие и установка	338
Механизм выбора и переключения передач - снятие и установка	339
Блок управления АКПП - снятие и установка	342
Раздел 8. Тормозная система	347
Спецификации	347
Общая информация	348
Тормозная система - прокачка	349
Тормозной диск - снятие и установка	350
Тормозные колодки дисковых тормозов передних колес - снятие и установка	351
Тормозные колодки дисковых тормозов задних колес - снятие и установка	353
Суппорт тормозного механизма передних колес - снятие и установка	354
Суппорт тормозного механизма задних колес - снятие и установка	355
Главный тормозной цилиндр - снятие и установка	356
Вакуумный усилитель тормозного привода - снятие и установка	356
Выключатель стоп-сигнала - снятие и установка	358
Колодки станочного тормоза - снятие и установка	361
Поводок троса привода стояночного тормоза - снятие и установка	362
Тросы стояночного тормоза - снятие и установка	363
Стояночный тормоз - регулировка	364
Раздел 9. Подвеска и рулевое управление	366
Общая информация	366
Передняя амортизационная стойка - снятие и установка	366
Поворотный кулак - снятие и установка	372
Поперечные рычаг передней подвески - снятие и установка	373
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески - снятие и установка	374
Задняя амортизационная стойка - снятие и установка	377

- Ось ступице -снятие и установка 378
- Верхний поперечный рычаг задней подвески - снятие и установка 378
- Нижний поперечный рычаг задней подвески - снятие и установка 379
- Цилиндрическая пружина задней подвески - снятие и установка 385
- Задняя подвеска - снятие и установка 386
- Ступица заднего колеса - снятие и установка 387
- Приводные валы - снятие и установка 387
- Сальники приводных валов - снятие и установка 390
- Рулевое управление 393
- Рулевой механизм - снятие и установка 393
- Поперечная рулевая тяга - снятие и установка 396
- Рулевая колонка - снятие и установка 399
- Замок зажигания с блокировкой рулевого колеса - снятие и установка 404
- Насос гидроусилителя рулевого управления - снятие и установка 404
- Гидравлическая система - прокачка 409
- Раздел 10. Кузов и отделка салона 412
- Общая информация 412
- Кузов и днище - обслуживание 412
- Обивка и коврики - уход и обслуживание 412
- Передний бампер - снятие и установка 413
- Задний бампер - снятие и установка 415
- Капот - снятие и установка 416
- Трос открытия капота - снятие и установка 418
- Молдинг двери - снятие и установка 419
- Крышка лючка заправочной горловины - снятие и установка 419
- Замок переверей двери - снятие и установка 420
- Механизм открытия передней двери - снятие и установка 421
- Наружная ручка открытия двери - снятие и установка 421
- Переднее сиденье - снятие и установка 422
- Чехол подушки переднего сиденья - снятие и установка 422
- Чехол подушки заднего сиденья - снятие и установка 424
- Панель приборов - снятие и установка 424
- Щиток приборов - снятие и установка 426
- Задняя часть центральной консоли - снятие и установка 427
- Многофункциональный дисплей - снятие и установка 431
- Накладка вещевого ящика - снятие и установка 431
- Замок вещевого ящика - снятие и установка 432
- Раздел 11. Электрическая система 433
- Общая информация 433
- Аккумуляторная батарея - проверка 437
- Аккумулятор - снятие и установка 438
- Стартер - снятие, проверка и установка 440
- Генератор - проверка, снятие и установка 444
- Блок предохранителей в салоне автомобиля - снятие и установка 452
- Освещение - снятие и установка лампочек 454
- Датчик дорожного просвета-положения наклона фар - снятие и установка 458

Регулятор угла наклона фар - снятие и установка 460

Омыватель фары - снятие и установка 461

Очиститель ветрового стекла - снятие и установка 462

Электродвигатель очистителя ветрового стекла - снятие и установка 462

CD-чейнджер - снятие и установка 463

Подушки безопасности - меры предосторожности 463

Выявление неполадок 465

Принципиальные электрические схемы (электросхемы) Пежо 607 476

[скачать 113 мб](#)